

2. CABLE PREPARATION

2. PRÉPARATION DES CÂBLES

STEP 1

Secure & cut cables to proper length

- Terminate butt with electrical tape; Cover with heat-shrink tubing, if necessary.
- Fasten cable bundle to side of shelf with supplied cable ties or to FxM Vertical Cable Channel (optional);
- From the butt, add "X" inches or millimeters more cable as per table.

ÉTAPE 1

Fixer et couper les câbles à la bonne longueur

- Terminer l'épissure des câbles avec du ruban isolant; Au besoin, couvrir d'un manchon thermorétractable.
- Attacher le(s) câble(s) (à l'aide des attaches fournies) sur le côté du châssis ou sur la tour de gestion verticale FxM (optionnelle);
- Ajouter "X" pouces ou millimètres de câble selon le tableau.

